

1. Manutenção da Extratora

Seq	Procedimento	Equipamentos/ Materiais Utilizados	Periodicidade
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soltar todas as mangueiras, gatilhos e acessórios do conjunto jato d'água e sucção de água. ➤ Lavar todas as mangueiras e acessórios utilizando água corrente. 	Mangueira e água corrente	Seguir orientação das datas de manutenção preventiva
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remover o reservatório externo de água, destravando o cabeçote da turbina e remover o mesmo. ➤ Lave com água corrente tanto o reservatório de jato D'água, como também o reservatório de água suja. ➤ Monte novamente a extratora 	Mangueira e água corrente	Seguir orientação das datas de manutenção preventiva
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coloque água limpa em um balde e faça o procedimento de sucção da água, para limpeza completa do sistema de sucção de água. ➤ Colocar água no reservatório de jato de água, e faça o procedimento de Jato d'água, para limpeza do sistema. ➤ Após esse procedimento retirar toda a água dos reservatórios e limpar toda a extratora com um pano úmido com APC por fora e também no reservatório interno. 	Balde com água, e panos com APC	Seguir orientação das datas de manutenção preventiva



Extratora



Solte todos os acessórios





Retirada da mangueira



Limpeza das mangueiras



Retirada reservatório externo



Retirada Cabeçote da turbina



Limpeza do reservatório externo



Limpeza Compartimento Interno



Limpeza do sistema de Succão





Limpeza do Sistema de jato d'água



**Montar novamente o equipamento,
SEM ÁGUA em nenhum compartimento**